

## **Электронный термометр**

Измеряет внутреннюю температуру продукта в градусах по Цельсию °C и по Фаренгейту °F. Благодаря диапазону измерения от -50°C до 200°C данный термометр может применяться очень широко.

### **Инструкция**

Чтобы включить термометр, нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF. На дисплее отобразится актуальная температура окружающей среды. Чтобы переключить на единицы измерения по Фаренгейту, следует нажать и удерживать кнопку слева. Для измерения температуры опустите или вставьте температурный датчик не менее чем на 2 см в продукт, температуру которого следует определить. Как только показания температуры фиксируются, процесс измерения температуры закончен (примерно 4 – 10 секунд).

При измерении температуры запекаемого блюда в духовке, следует вынуть приготавливаемое блюдо из духовки, замерить температуру, как описано выше. Прежде чем убрать блюдо обратно в духовку, следует вынуть термометр.

- Чтобы выключить термометр, нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF.

### **Замена батарейки:**

- Снимите крышечку с верхней части термометра, открутив её против часовой стрелки.
- Извлеките выработавшую батарейку и вставьте 1 новую LR44 батарейку.
- Закройте крышечку отсека, закрутив её по часовой стрелке.

### **Внимание!**

- Термометр нельзя использовать во время приготовления в духовом шкафу
- Очищайте датчик после каждого применения
- Термометр нельзя мыть в посудомоечной машине и полностью погружать в воду.
- Термометр можно протирать влажной тканью.