



ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

При необходимости, крышку термокружки можно разобрать, например чтобы промыть, прочистить. Для этого вывинтите внутреннюю часть, плотно зажав ее пальцами.



После очистки соберите все детали в обратном порядке.



Убедитесь, что длинный гребень на кнопке расположена как указано на рисунке – на стороне отверстия для питья.

После правильной установки кнопки, аккуратно поправьте уплотнительные резиновые кольца и плотно завинтите внутреннюю часть крышки плотно зажав ее пальцами.

